










Rankgitter HWC-G21 braun 148x92x30cm (70981)

Teileliste:


	<p>(7) Gitter 1</p> 
<p>(3) Seitenwand 2 x</p> 	<p>(8) Schrauben 8x (9) Nagel 6x</p> 
<p>(4) Boden 1x</p> 	<p>(5) linke Strebe 1x (6) rechte Strebe 1x</p> 
<p>(10) Leiste 1x</p> 	<p>(1) Rückwand 1x (2) Vorderwand 1x</p> 




1 (3) 2x
(1) 1x
(8) 4x




2 (2) 1x
(8) 4x




3 (4) 1x




4 (5) 1x
(6) 1x
(9) 4x





6 Step 1 ---> (10) 1x
Step 2 ---> (9) 2x



Allgemeine Hinweise:

Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt aufbauen und verwenden. Heben Sie diese Aufbauanleitung für spätere Zwecke gut auf. Nutzen Sie den Artikel nur, wie in der Anleitung beschrieben. Bauen Sie den Artikel nur mit 2 Personen auf, niemals alleine. Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an. Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von jeglicher Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen. Weiter sind von der Gewährleistung ausgeschlossen: alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die untenstehenden. Sicherheitsanweisungen. Eine falsche Handhabung könnte zu ernststen Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen. Lesen, verstehen und folgen sie allen Sicherheitsanweisungen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieser Artikel ist ein Rankgitter für Pflanzen. Benutzen Sie den Artikel nur:

- für die bestimmungsgemäße Verwendung.
- im technisch einwandfreien Zustand.
- der Artikel ist nur für private Zwecke konzipiert.

! WARNUNG, bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise !

ACHTUNG: VERLETZUNGSGEFAHR!

ACHTUNG: KIPPGEFAHR

1. Machen Sie kein offenes Feuer (Gartenofen, Grill und ähnliches) unter oder neben dem Artikel. Zünden Sie kein Feuerwerk unter oder neben dem Artikel.
2. Starker Wind und Regen können das Produkt beschädigen. Falls Sie längere Zeit verreist sein sollten, lagern Sie das Produkt vorübergehend ein. Es könnte sonst beschädigt werden und zu ernststen Verletzungen oder Beschädigungen führen.
3. Beachten Sie, dass Sie keine Gewährleistungsansprüche haben, sollten Sie das Produkt bei der Nutzung, bei der Reparatur oder bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung beschädigen.
4. Hängen Sie nichts an das Produkt und belasten Sie es nicht.
5. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht von Kindern als Spielzeug verwendet wird. Das Produkt könnte umfallen, beschädigt werden und Unfälle verursachen. → Verletzungsgefahr.
6. Stellen Sie das Produkt nur auf ebenen Böden auf, da es sonst umfallen und Schäden bzw. Verletzungen verursachen könnte.
7. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um witterungsbedingte Schäden zu vermeiden.
8. Sollte das Produkt beschädigt sein, verwenden Sie es nicht mehr → Verletzungsgefahr.
9. Verwenden Sie das Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben.
10. Damit das Produkt nicht umfällt, empfehlen wir, es fest zu binden und den Blumenkasten mit beispielsweise handelsüblichen Blöcken zu beschweren.
11. Sollte es zu Schäden oder zu Verletzungen durch das Nichtbefestigen des Produktes kommen, übernehmen wir keine Gewährleistung.
12. Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Achtung Erstickenungsgefahr!

Wartung bzw. Pflege des Produktes

1. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen trockenen Tuch.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich Schrauben gelöst haben. Falls nötig, nachziehen.
3. Bei hartnäckigem Schmutz reinigen Sie das Produkt mit einem neutralen verdünnten Reinigungsmittel und achten Sie darauf, dass anschließend keine Rückstände auf dem Produkt bleiben.

Français

Remarques générales:

Veillez lire la notice montage attentivement avant de monter et utiliser le produit. Gardez bien cette notice de montage pour plus tard. Utilisez l'article uniquement comme décrit dans les instructions. Montez l'article uniquement avec 2 personnes, jamais tout seul. N'utilisez en aucun cas de violence excessive. Des endommagements qui se produisent par l'inobservation des instructions, sont exclus de la garantie. En outre, tous les défauts qui se produisent par un traitement inapproprié, un endommagement ou des essais de réparation, sont également exclus de la garantie. Cela est aussi le cas pour l'usure normale.

Pour votre sécurité et afin de garantir le bon fonctionnement, assurez-vous de prendre les précautions décrites dans ce manuel.

Ne pas suivre les instructions et les avertissements peut entraîner des dommages, des blessures graves ou la mort. LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES instructions for safety

Utilisation conforme à sa destination:

Cet article est un treillis pour plantes. Utilisez l'article uniquement:

- pour l'emploi conforme à sa destination
- en état intact
- pour l'emploi privé

! ATTENTION, veuillez noter les conseils de sécurité !

ATTENTION: RISQUE DE BLESSURES!

ATTENTION: RISQUE DE BASCULEMENT

1. Ne mettez pas de sources d'inflammation sous ou à proximité de l'article (feu, barbecue, etc.).
2. De forts vents ainsi que la pluie peuvent endommager l'article. Si vous êtes absent(e) pendant une longue période, stockez l'article afin d'éviter des dommages et des blessures graves.
3. Des endommagements qui se produisent par l'inobservation des instructions, sont exclus de la notre responsabilité. En outre, tous les défauts qui se produisent par un traitement inapproprié, un endommagement ou des essais de réparation, sont également exclus de notre responsabilité. Cela est aussi le cas pour l'usure normale.
4. N'accrochez rien à l'article.
5. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'article. La clôture pourrait tomber, être endommagé et causer des accidents.
6. Veillez l'installer uniquement sur des surfaces planes car il pourrait tomber et causer des dommages ou des blessures. Nettoyez l'article régulièrement afin d'éviter des dommages dus à des intempéries.
7. Soyez prudent(e), si l'article est endommagé. Vous pourriez vous blesser.
8. Utilisez l'article uniquement comme décrit dans la notice.
9. Afin d'éviter que l'article tombe, nous vous recommandons de fixer les pieds avec de grosses pierres par exemple.
10. Des endommagements qui se produisent parce que l'article n'était pas bien fixé, sont exclus de notre responsabilité.
11. Le matériau d'emballage est à tenir hors de la portée des enfants. Attention - risque d'étouffement!

! Entretien et nettoyage de l'article

1. Nettoyez l'article régulièrement avec un chiffon sec et doux.
2. Vérifiez régulièrement les vis et resserrez-les si nécessaire.
3. En cas des salissures tenaces, nettoyez l'article avec un détergent neutre et dilué et faites attention que le détergent ne laisse pas de résidus sur l'article.

Informazioni generali:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di assemblare o utilizzare il prodotto. Conservare questo manuale! Utilizzare il prodotto solo come menzionato nel manuale. Non assemblare il prodotto da soli. Non esercitare una forza eccessiva. Danni al prodotto causati dalla non osservanza delle regole descritte nel manuale sono esclusi dalla responsabilità e dalla garanzia. Utilizzo improprio, danneggiamento o tentativi di riparazione escludono dalla garanzia. Inoltre la garanzia non copre il normale deterioramento.

Per la tua sicurezza e quella del prodotto, assicurati di seguire le note sulla sicurezza riportate in seguito. Ignorare queste istruzioni aumenta il rischio di danni, infortuni e morte. Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza.

L'uso previsto:

Questo articolo è una "Fioriera con grigliato per rampicanti. Condizioni di utilizzo del prodotto:

- Utilizzare il prodotto come descritto nel manuale.
- Solo se in perfette condizioni.
- Il prodotto è destinato ad un utilizzo esclusivamente privato

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA:

ATTENZIONE: ALTO RISCHIO DI INCIDENTI!

ATTENZIONE: RISCHIO DI RIBALTAMENTO

1. Si prega di non posizionare il recinto vicino a fiamme libere, fonti di calore, fonti elettrostatiche, fonti di vibrazioni e aree esposte alla neve.
2. In caso di tempeste, forti venti e altri eventi meteorologici estremi; si prega di rimuovere il recinto. Potrebbe danneggiarsi o cadere e costituire una causa di intralcio.
3. In caso di modifiche applicate al prodotto, il produttore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o incidenti.
4. Si prega di non appendere nulla e non applicare carichi al recinto.
5. Fare attenzione che i bambini non giochino con il prodotto; potrebbe danneggiarsi e essere causa di incidenti.
6. Questo prodotto deve essere posizionato su di una superficie piana, questo previene la caduta e gli incidenti.
7. A causa del degrado causato dalla pioggia e dai raggi UV, si consiglia di eseguire regolarmente la pulizia.
8. Se il danno al prodotto è stato verificato, si prega di non utilizzarlo al fine di prevenire incidenti.
9. Utilizzare questo articolo solo come descritto nel manuale.
10. Questo prodotto è esposto al rischio di caduta a causa del vento forte o delle vibrazioni. Per prevenire le cadute, fissare il recinto saldamente al terreno.
11. In caso di incidente o infortunio causato dalla caduta del recinto, il produttore non si assumerà alcuna responsabilità per la distruzione o il danneggiamento di altri oggetti o proprietà.
12. I materiali di imballaggio, come il sacco in plastica, non sono giochi per bambini. Attenzione: Rischio di soffocamento!! materiali di imballaggio, come il sacco in plastica, non sono giochi per bambini. Attenzione: Rischio di soffocamento!

Manutenzione del prodotto

1. Si consiglia di pulire regolarmente mediante l'uso di un panno umido.
2. In caso di rumore durante l'estensione e la chiusura del recinto, provvedere a controllare e stringere tutte le viti.
3. Se una normale pulizia non è sufficiente, utilizzare un detergente neutro, aspettare che agisca e successivamente asciugare il prodotto.

Información general:

Por favor, lea con atención este manual antes de empezar a montar el artículo. Por favor, conserve el manual. Use el artículo sólo para el uso mencionado en el manual. Nunca monte el artículo solo. No haga demasiada fuerza. Los daños que puedan ser causados por no seguir las instrucciones de montaje quedan excluidos de la garantía del producto. El uso impropio, los daños o intentos de reparaciones también quedan excluidos de la garantía. También queda excluido el deterioro por uso normal.

Por su propia seguridad y la de su producto, asegúrese de seguir las precauciones de seguridad. No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves, daños a la propiedad o la muerte.

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de seguridad.

Uso previsto:

Este artículo es una "Jardinera con rejilla para plantas trepadoras. Condiciones de uso del producto: Use el artículo para:

- El uso para el que ha sido diseñado
- En condiciones técnicas perfectas
- El artículo está diseñado sólo para uso privado

! ADVERTENCIA, tenga en cuenta las instrucciones de seguridad.

ATENCIÓN: ¡RIESGO DE LESIONES!

ATENCIÓN: RIESGO DE PUNTAS

1. No coloque el recinto cerca de llamas abiertas, fuentes de calor, fuentes electrostáticas, fuentes de vibración y áreas expuestas a la nieve.
2. En caso de tormentas, vientos fuertes y otros eventos climáticos extremos; Por favor, retire la valla. Podría dañarse o caerse y ser un obstáculo.
3. En caso de cambios aplicados al producto, el fabricante no será responsable de ninguna falla, daño o accidente.
No cuelgue nada y no aplique cargas a la cerca.
4. Asegúrese de que los niños no jueguen con el producto; podría dañarse y causar accidentes.
5. Este producto debe colocarse sobre una superficie plana, esto evita caídas y accidentes.
6. Debido a la degradación causada por la lluvia y los rayos UV, es aconsejable limpiar regularmente.
7. Si se ha verificado el daño al producto, no lo use para evitar accidentes.
8. Use este artículo solo como se describe en el manual.
9. Este producto está expuesto al riesgo de caídas debido a fuertes vientos o vibraciones. Para evitar caídas, fije la cerca firmemente al suelo.
10. En caso de accidente o accidente causado por la caída de la cerca, el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por la destrucción o daños a otros objetos o propiedades.
11. Los materiales de embalaje, como las bolsas de plástico, no son juguetes para niños. Precaución: peligro de asfixia Los materiales de embalaje, como las bolsas de plástico, no son juguetes para niños. Atención: ¡peligro de asfixia!

Mantenimiento o cuidado del producto:

1. Limpie el producto regularmente con un paño suave y seco.
2. Verifique regularmente si los tornillos se han aflojado. Vuelva a apretar si es necesario.
3. Para suciedad difícil de limpiar, limpie el producto con un agente de limpieza neutro y diluido, teniendo cuidado de no dejar residuos en el producto.