










1.



2.



3.



Sicherheitshinweise

1. Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
 2. Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet.
 3. Halten Sie den Artikel von Wärmequellen fern.
 4. Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen).
 5. Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen
- Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen
- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.

Safety instructions

1. Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
 2. The product is not suitable for outdoor use.
 3. Keep the product away from heat sources.
 4. In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants).
- The moisture may penetrate the furniture and damage it.
5. This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.

Veiligheidsinstructies

1. Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
 2. Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht.
 3. Houd het artikel uit de buurt van warmtebronnen.
 4. Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dwellen of als u de bloemen water geeft).
- De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen.
5. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.

Wskazówki bezpieczeństwa

1. Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
 2. Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu.
 3. Produkt należy przechowywać w zaciemnionej odległości od źródeł ciepła.
 4. Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatków).
- Włgość może wnikać w mebel i uszkodzić go.
5. Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.

Güvenlik uyarıları

1. Lüften sadece bir tuz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşırıdırgi temizlik malzemesleri kullanmayınız.
 2. Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir.
 3. Ürünü her türlü ısı kaynağından uzak tutunuz.
 4. Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslamak veya çiçekleri sulamak).
- Neçn, mobilya parçasına ıfıtuz edebılır ve zarar verebılır.
5. Bu ürün bir oyuncak değildir! Çocukları ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocukları, folyo pedenliye boğulabılır veya ambalaj pedenliye yaralanabılır.

Правила техники безопасности

1. Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускайте применения измененных чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
 2. Изделие не предназначено для использования вне помещений.
 3. Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла.
 4. Предотвращайте мебель от попадания воды (например, при вытирании или поливке цветов).
- Не допускайте попадания влаги на мебель, чтобы предотвратить ее повреждение.
5. Не допускается игра детей с изделием! Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом. Дети могут задохнуться в упаковочной пленке или пораниться упаковочным материалом.

13 pcs

