




**MCombo**

## **Sofa assembly instruction**

(English / Deutsch / Français / Español / Italiano)



**Pfillo GmbH**








6160-7061

Thank you for choosing a MCombo product. This instruction is a part of the 6160-7061 Recliner and includes important information about installation and use. Please read these instructions carefully before use. This Installation Guide is supplied in different languages, so please select the language you wish to read. Please keep this manual for future reference. If you transfer the product to a third party, be sure to include this instruction guide.


## Index

<b>English</b>	— — — — — — — — — —	<b>02</b>
<b>Deutsch</b>	— — — — — — — — — —	<b>07</b>
<b>Français</b>	— — — — — — — — — —	<b>12</b>
<b>Español</b>	— — — — — — — — — —	<b>17</b>
<b>Italiano</b>	— — — — — — — — — —	<b>22</b>


# Sofa assembly instruction 7061

<b>A</b>  Chair base 1X	<b>B</b>  Backrest 1X	<b>C</b>  Armrest 2X	<b>D</b>  Power supply 1 1X	<b>F</b>  Power supply 2 2X
			<b>E</b>  Remote control 1 1X	<b>G</b>  Remote control 2 1X

## STEP 1




## STEP 2




**STEP 3**

1. Connect cables ① and ② of the same color from the backrest and the cushions to one another.
2. Connect cable ③ from the backrest to power supply unit **D**.
3. Connect cable ④ from the backrest to remote control **E**.
4. Connect cable ⑤ from the seat base to the power supply unit **F**.
5. Connect cable ⑥ from the seat base to the remote control **G**.

**NOTE :**


The motor cable is rolled around the push rod behind the seat base.

**How to recline ?**




Sitting / lying position: backrest down and footrest up.

**How to get footrest latch down and standing ?**




Lying / sitting position: backrest straight and footrest down.

## How to use the remote control for massage ?



- ① **On/OFF:** The massage is activated and paused.
- ② **HEAT:** The heating function of the rear area is turned on and off.
- ③ **MODE:** There are various vibration modes to choose from.
  - 1. Continuous vibration
  - 2. Periodic vibration from strong to weak
  - 3. Intermittent vibration
- ④ **TIMER:** The timer can be set in units of 10/20/30 minutes.
- ⑤ **Massage zones:** Individual massage zones for back, Lumbar, thighs and legs can be selected.
- ⑥ **INTENSITY:** Different intensities of low/medium/high can be set.


**How do you use the remote control for the sitting / lying position ?**




Backrest down and footrest up. (reclining position)




Backrest straight and foot section down. (sitting position)



## Schritt 1




## Schritt 2





## Schritt 3


1. Kabel ① und 1, Kabel ② und 2 derselben Farbe aus der Rückenlehne und den Kissen miteinander verbinden.
2. Kabel ③ aus der Rückenlehne mit Netzteil 1 **D** verbinden.
3. Kabel ④ aus dem Rückenlehen mit Fernbedienung 1 **E** verbinden.
4. Kabel ⑤ aus der Sitzbasis mit Netzteil 2 **F** verbinden.
5. Kabel ⑥ aus der Sitzbasis mit Fernbedienung 2 **G** verbinden.




## HINWEIS:

Die Kabel des Motors ist um die Schubstange hinter der Sitzbasis gewickelt.

**Wie lehnt man sich zurück ?**




**Drücken**




Sitz - / Liegposition: Rückenlehne nach unten und Fußteil nach oben.

**Wie stellt man das Sofa in ursprüngliche Position zurück ?**




**Drücken**




Liege - / Sitzposition: Rückenlehne gerade und Fußteil nach unten.

## Wie benutze man die Fernbedienung für die Massage ?



- ① **On/OFF:** Die Massage wird aktiviert und pausiert.
- ② **HEAT:** Die Heizfunktion im Rückenbereich wird ein- und ausgeschaltet.
- ③ **MODE:** Verschiedene Vibrationsmodi stehen zur Auswahl.
  1. ständige Vibration
  2. periodische Vibration von stark bis schwach
  3. intermittierender Vibration
- ④ **TIMER:** Der Timer kann in 10/20/30-Minuten-Schritten eingestellt werden.
- ⑤ **Massagezonen:** Individuelle Massagezonen für Rücken, Wirbelsäule, Oberschenkel und Beine stehen zur Auswahl.
- ⑥ **INTENSITY:** Verschiedene Intensitäten von niedrig/mittel/hoch sind einstellbar.








Wie benutzt man die Fernbedienung für die Sitz - / Liegeposition ?




Rückenlehne nach unten, Fußteil nach oben stellen. (Liegeposition)




Rückenlehne gerade, Fußteil nach unten. (Sitzposition)

<p><b>A</b></p>  <p>Base de la chaise 1X</p>	<p><b>B</b></p>  <p>Dossier 1X</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Accoudoir 2X</p>	<p><b>D</b></p>  <p>Alimentation électrique 1 1X</p>	<p><b>F</b></p>  <p>Alimentation électrique 2 2X</p>
		<p><b>E</b></p>  <p>Commande de levage 1 1X</p>	<p><b>G</b></p>  <p>Commande de levage 2 1X</p>	

## ÉTAPE 1




## ÉTAPE 2




**ÉTAPE 3**

1. Connectez les câbles ① et ② de même couleur du dossier et des coussins l'un à l'autre.
2. Connectez le câble ③ du dossier au bloc d'alimentation **D**.
3. Connectez le câble ④ du dossier à la télécommande **E**.
4. Connectez le câble ⑤ de la base au bloc d'alimentation **F**.
5. Connectez le câble ⑥ de la base à la télécommande **G**.


**NOTE :**

Le câble du moteur est enroulé autour de la tige de poussée derrière la base du siège.

**Comment se pencher en arrière ?**




**Pousser**




Position assise/couchée: dossier vers le bas et pied vers le haut.

**Comment remettre le canapé dans sa position initiale ?**




**Pousser**



Position couchée/assise: dossier droit et pied vers le bas.


**Comment utiliser la télécommande pour le massage ?**



- ① On/OFF: Le massage est activé et mis en pause.
- ② HEAT: La fonction de chauffage de la zone arrière est activée et désactivée.
- ③ MODE: Vous avez le choix entre plusieurs modes de vibration.
  - 1. Vibrations continues
  - 2. Vibration périodique de forte à faible
  - 3. Vibrations intermittentes
- ④ TIMER: La minuterie peut être réglée par unités de 10/20/30 minutes.
- ⑤ Zones de massage: Des zones de massage individuelles pour le dos, les lombaires, les cuisses et les jambes peuvent être sélectionnées.
- ⑥ INTENSITY: Différentes intensités de faible/moyen/élevé peuvent être réglées.



**Comment utiliser la télécommande pour la position assise / couchée ?**










Dossier abaissé et repose-pieds relevé. (position couchée)




Dossier droit et partie pieds en bas. (position assise)


# Sofa assembly instruction 7061

<b>A</b>  Base de la silla 1X	<b>B</b>  Respaldo 1X	<b>C</b>  Apoyabrazos 2X	<b>D</b>  Fuente de alimentación 1 1X	<b>F</b>  Fuente de alimentación 2 2X
			<b>E</b>  Mando a distancia 1 1X	<b>G</b>  Mando a distancia 2 1X

## PASO 1




## PASO 2



## PASO 3


1. Conecta los cables ① y ② del mismo color del respaldo y los cojines entre sí.
2. Conecte el cable ③ del respaldo a la fuente de alimentación **D**.
3. Conecte el cable ④ del respaldo al mando a distancia **E**.
4. Conecte el cable ⑤ de la base a la fuente de alimentación **F**.
5. Conecte el cable ⑥ de la base al mando a distancia **G**.



## NOTA :


El cable del motor se enrolla alrededor de la barra de empuje detrás de la base del asiento.

### ¿Cómo inclinarse ?




Posición sentada / acostada: respaldo hacia abajo y reposapiés hacia arriba.

### ¿Cómo devolver el sofá a su posición original ?




Posición reclinada/sentada: respaldo recto y reposapiés bajado.

## ¿Cómo utilizar el mando a distancia para el masaje ?



- ① On/OFF: El masaje se activa y se pone en pausa.
- ② HEAT: La función de calefacción de la zona trasera se activa y desactiva.
- ③ MODE: Hay varios modos de vibración para elegir.
  - 1. Vibración continua
  - 2. Vibración periódica de fuerte a débil
  - 3. Vibración intermitente
- ④ TIMER: El temporizador se puede ajustar en unidades de 10/20/30 minutos.
- ⑤ Zonas de masaje: Se pueden seleccionar zonas de masaje individuales para espalda, lumbares, muslos y piernas.
- ⑥ INTENSITY: Se pueden configurar diferentes intensidades de baja/media/alta.

¿Cómo se usa el mando a distancia para la posición sentada / tumbada ?










Respaldo abajo y reposapiés arriba. (posición reclinada)




El respaldo recto y la sección de los pies hacia abajo. (posición sentada)


# Sofa assembly instruction 7061

<b>A</b>  Base de la silla <sup>1X</sup>	<b>B</b>  Respaldo <sup>1X</sup>	<b>C</b>  Apoyabrazos <sup>2X</sup>	<b>D</b>  Fuente de alimentación <sup>1X</sup>	<b>F</b>  Fuente de alimentación <sup>2X</sup>
			<b>E</b>  Mando a distancia <sup>1X</sup>	<b>G</b>  Mando a distancia <sup>1X</sup>

## PASSO 1




## PASSO 2



## PASSO 3

1. Collegare tra loro i cavi ① e ② dello stesso colore dello schienale e dei cuscini.
2. Collegare il cavo ③ dallo schienale all'alimentatore **D**.
3. Collegare il cavo ④ dallo schienale al telecomando **E**.
4. Collegare il cavo ⑤ dalla base all'alimentatore **F**.
5. Collegare il cavo ⑥ dalla base al telecomando **G**.




### NOTA :


Il cavo del motore è arrotolato intorno all'asta di spinta dietro la base del sedile.



### Come appoggiarsi ?




**Premere**




Posizione seduta/sdraiata: schienale in basso e poggiatesta in alto.

### Come riportare il divano nella sua posizione originale ?




**Premere**




Posizione reclinabile/seduta: schienale dritto e poggiatesta in basso.

## Come usare il telecomando per il massaggio ?



- ① **On/OFF:** il massaggio viene attivato e messo in pausa.
- ② **HEAT:** La funzione di riscaldamento della zona posteriore è attivata e disattivata.
- ③ **MODE:** sono disponibili varie modalità di vibrazione tra cui scegliere.
  1. Vibrazione continua
  2. Vibrazione periodica da forte a debole
  3. Vibrazione intermittente
- ④ **TIMER:** Il timer può essere impostato in unità di 10/20/30 minuti.
- ⑤ **Zone di massaggio:** È possibile selezionare zone di massaggio individuali per la schiena, la zona lombare, le cosce e le gambe.
- ⑥ **INTENSITY:** È possibile impostare diverse intensità di basso/medio/alto.

**Come si usa il telecomando per la posizione seduta / sdraiata ?**



Schienale in basso e poggiatesta in alto. (posizione sdraiata)



Schienale dritto e sezione dei piedi verso il basso. (posizione seduta)



## Pfillo GmbH

---

Adresse: Kreuzweg 60, 47809

Krefeld, Germany

E-Mail: [pfillo.de@gmail.com](mailto:pfillo.de@gmail.com)

Webseite: [www.mcombo.de](http://www.mcombo.de)

© MCombo; 3. Auflage. 2022



[mcombo.de](http://mcombo.de)



[MCombo - Amazon.de](https://www.amazon.de)